



RENOVATION PERFECTION KUPAONICA



PODRUČJE PRIMJENE

Kupaonski namještaj

Sirovo, lakirano ili obojeno drvo, laminati, iveral, melamin, PVC, nehrđajući čelik, metali

Zidne pločice u kupaonici i tuš kabini

Keramika, dekorativne lajsne, staklene cigle

SAVRŠEN I TRAJAN REZULTAT NA ZAHTJEVNIM POVRŠINAMA

Renovation Perfection® Kupaonica boja posebno je dizajnirana za trajno obnavljanje jako opterećenih površina i materijala. Zahvaljujući kombinaciji specifičnih polimera i Additiv System-u, nevjerojatnom boosteru performansi, stvara visokokvalitetan rezultat, spreman za podnošenje svih opterećenja svakodnevice.

BOJA ZA RENOVACIJU KUPAONICE



Pakiranje: 0.75L i 2L



VODONEPROPUSNA BARIJERA
AQUARESIST TECHNOLOGIJA

- **Direktno na zidne pločice i namještaj**
- **Visoka otpornost na proizvode za čišćenje u kućanstvu**

TON KARTA

Saten odsjaj

Bijela

Pamuk

Antracit

Cimet

Svijetlo
siva

Plemenito
siva

Ocean
plava

Puder
roza



RENOVATION PERFECTION KUPAONICA

TEHNIČKI PODACI:

0.75L = ± 9m²
(0.75L = ± 4.5m²
ZA 2 SLOJA)

2L = +/- 24m²
(2L = +/- 12m²
ZA 2 SLOJA)

8 h

Sušenje između slojeva

Voda

Čišćenje alata

48 h

Prije prve uporabe tuša

ALATI:



Lopatica ili mješač boje



Kist zaobljenog šiljastog vrha
(za kutove, uglove i neravnine)



Flok valjak

PRIPREMA

PRIPREMA podloge je OBAVEZNA faza rada. Podloga mora biti čista, odmašćena, suha i neljušteća.

ČIŠĆENJE podloge je KLJUČNO. Podloge dobro očistiti pranjem s alkalnim sredstvom za čišćenje u kućanstvu (npr. Kristalna Soda za pranje), posebno obratiti pažnju na čišćenje fuga između pločica.

Odstranite brtvila od silikona prije bojenja. Ponovno zabrtvite neutralnim sanitarnim silikonom nakon bojenja.

- Neporozne podloge (zidne pločice, nehrđajući čelik, staklo, iveral, melamin, laminati): oprati, odmastiti, temeljito isprati vodom i ostaviti da se potpuno osuše.
- Porozne podloge (drvo, nelakirani mdf): lagano obrusiti pa otprašiti.
- Obojene ili lakirane podloge: oprati, temeljito isprati vodom, ostaviti da se potpuno osuše, zatim lagano pobrusiti brusnim papirom (240) pa otprašiti.

NANOŠENJE

Boju nanositi na sobnoj temperaturi između 12 i 25 °C i izbjegavati propuh. Zaštitnom trakom zaštitite rubno sve površine koje ne želite obojiti.

1. Ispraznite kapsulu Additiv System (koja se nalazi ispod poklopca kantice) u boju. Miješajte boju 5 minuta, radeći kružno lopaticom oko dna posude da se dobro promiješa.
2. Radite nanošenje na pojedinačnim manjim površinama. Nanesite boju potezima valjka u križ, zadnjim potezom uvijek u istom smjeru. Ostavite da se suši 8 sati pa na isti način nanesite drugi sloj. Zaštitnu traku uklonite odmah nakon nanošenja boje.

Na vodoravnim površinama boju je potrebno završno premazati s V33 Lakom Za Radne Ploče.

Nakon dodavanja sadržaja kapsule u boju, ista se mora upotrijebiti unutar 10 dana kako bi se zadržalo optimalno prijanjanje i učinak.

V33 SAVJETI

- Za čišćenje obojenih površina koristite neagresivno sredstvo za čišćenje i neabrazivnu spužvu.
- Optimalna učinkovitost proizvoda i prijanjanje postižu se nakon 20 dana od nanošenja. Nježno postupajte s površinom, izbjegavajući udarce, abraziju, mrlje ili čišćenje, prvih 20 dana nakon bojenja.
- Za boje koje su kontrastne u odnosu na boju podloge možda će trebati nanijeti dodatni sloj boje.
- Nije za primjenu na podovima i sanitarijama (kade, umivaonici i sl.).