

33 RENOVATION PERFECTION KUPAONSKE SANITARIJE



PODRUČJE PRIMJENE

Kade, tuš kade

Keramika, porculan, lijevano željezo,
emajlirani čelik, akril

Umivaonici, bidei

Keramika, emajlirani porculan,
lijevano željezo, emajlirani čelik, akril

SAVRŠEN I TRAJAN REZULTAT NA ZAHTJEVNIM POVRŠINAMA

Renovation Perfection® Kupaonske Sanitarije boja + zaštitni lak posebno su dizajnirani za trajno obnavljanje jako opterećenih površina i materijala. Zahvaljujući kombinaciji specifičnih polimera i Additiv System-u, nevjerojatnom boosteru performansi, stvara visokokvalitetan rezultat, spreman za podnošenje svih opterećenja svakodnevne.

BOJA ZA RENOVACIJU KUPAONSKIH SANITARIJA



2 x 0.5L



100% VODOOTPORNO
HIDRO+ TECHNOLOGIJA

- Izravno na kadu, umivaonik, tuš kadu, bide
- Visoka otpornost na čest kontakt s vodom

TON KARTA

Saten
bijela

8 h

Sušenje između slojeva

Voda

Čišćenje alata

7 dana

Sušenje prije prve uporabe

ALAT:



- Mali flok valjak za zaobljene površine
- Flok valjak za veće ravne površine



Lopatica ili
mješač boje



Kist šiljastog vrha
(za kutove, uglove i
neravnine)

PRIPREMA

Odstranite silikonska brtvila prije bojenja. Ponovno zabrtvite neutralnim sanitarnim silikonom nakon bojenja. Podloga mora biti čista, suha, neljušteća i nemasna. Očistite detaljno površinu alkalnim sredstvom za čišćenje (npr. Kristalna Soda za pranje). Vrlo pažljivo potpuno isperite vodom i ostavite da se osuši.

NANOŠENJE

1. NANOŠENJE BOJE

Ispraznite kapsulu Additiv System* (koja se nalazi ispod poklopca kantice) u boju. Miješajte boju 5 minuta, radeći kružno lopaticom oko dna posude da se dobro promiješa. Rastavite slavine i/ili zalijepite zaštitnu traku na njih i na sve površine koje treba zaštititi od bojenja. Nanesite prvi sloj boje, počevši od dna pa sve do rubova, radeći u pojedinim trakama od oko 15 cm. Ostavite 8 sati da se osuši. Ne nanosite drugi sloj boje dok se prvi ne osuši. Prvi sloj boje ne stvara punu prekrivnost boje podloge, konačni rezultat je vidljiv nakon drugog sloja boje. Na isti način nanesite drugi sloj boje i ostavite da se suši 8 sati prije nanošenja zaštitnog laka.

2. NANOŠENJE ZAŠTITNOG LAKA

Ispraznite kapsulu Additiv System* (koja se nalazi ispod poklopca kantice) u zaštitni lak. Zatim miješajte zaštitni lak 5 minuta, radeći kružno lopaticom oko dna posude da se dobro promiješa. Nanesite zaštitni lak potezima valjka u križ, zadnjim potezom uvijek u istom smjeru. Ostavite da se suši 8 sati, zatim nanesite drugi sloj zaštitnog laka na isti način. Uklonite zaštitnu traku odmah nakon bojenja.

Prije ponovne upotrebe sanitarija (pranje, kupanje i sl.) ostaviti najmanje 7 dana da se premaz osuši i otvrdne.

**Nakon dodavanja sadržaja kapsule Additiv System u premaz, isti se mora upotrijebiti unutar 10 dana kako bi se zadržalo njegovo optimalno prijanjanje i otpornost.*

V33 SAVJETI:

- Puna učinkovitost proizvoda, tvrdoća, otpornost i prijanjanje postižu se nakon 20 dana od nanošenja.
- Za čišćenje obojenih površina koristite neagresivno sredstvo za čišćenje i neabrazivnu spužvu.
- Nježno postupajte s obojenom površinom, izbjegavajući udarce, abraziju, mrlje ili čišćenje, prvih 20 dana nakon nanošenja.