



RENOVATION PERFECTION

PODOVI & STEPENICE



PODRUČJE PRIMJENE

Podovi i stepenice
Drvo, parketi, laminati

Podne pločice

Gres, porculanske, keramičke,
emajlirane, mramor, granit,
mozaik

BOJA ZA RENOVACIJU PODOVA & STEPENICA



0.75L – 2L



**TRAJNA IZDRŽLJIVOST
KERAMIČKA TEHNOLOGIJA**

- **Direktno na parket, laminat, podne pločice**
- **Visoka otpornost na habanje**

TON KARTA

Saten odsjaj

Bijela

Bijeli
papar

Titan

Marengo
siva

Tamni
grafit

Taupe



TEHNIČKI PODACI:

0.75L = ± 7.5m²
(0.75L = ± 3.75m²
ZA 2 SLOJA)

2L = ± 20m²
(2L = ± 10m²
ZA 2 SLOJA)

3 h

Sušenje između slojeva

Voda

Čišćenje alata

24 h

Potpuno suho

ALATI:



Lopatica ili mješač
boje



Kist zaobljenog šiljastog vrha
(za kutove, uglove i neravnine)



- Flock valjak (za podne pločice)
- Velur valjak (za drvene podove)

PRIPREMA

PRIPREMA površine je OBAVEZNA faza rada. Podloga mora biti čista, odmaščena, suha i neljušteća. ČIŠĆENJE površine je KLJUČNO. Površine treba dobro očistiti pranjem s alkalnim sredstvom za čišćenje u kućanstvu (npr. Kristalna Soda za pranje).

- Laminati, lakirano i obojeno drvo u dobrom stanju: operite, odmastite, isperite i ostavite da se osuši, lagano pobrusite brusnim papirom (200) i uklonite prašinu.
- Sirovo drvo hrast i kesten: kao temeljni premaz nanesite odgovarajući prajmer za blokiranje tanina.
- Podne pločice: dobro operite, pojačano na fugama, isperite i ostavite da se osuši.
- Ranije obojene podne pločice u dobrom stanju: oprati, odmastiti, pojačano na fugama, isprati i ostaviti da se osuše, izbrusiti brusnim papirom (240) i otprašiti.
- Ranije obojene podne pločice u istrošenom ili lošijem stanju: izbrusite brusnim papirom (prvo s 60 zatim sa 120) do izvorne neobojene podloge. Uklonite prašinu, operite, isperite i ostavite da se osuši.

NANOŠENJE

Boju nanositi na sobnoj temperaturi između 12 i 25 °C i izbjegavati propuh. Zaštitnom trakom zaštitite rubno sve površine koje ne želite obojiti.

1. Ispraznite kapsulu Additiv System (koja se nalazi ispod poklopca kantice) u boju. Miješajte boju 5 minuta, radeći kružno lopaticom oko dna posude da se dobro promiješa.
2. Počnite s rubovima prostorije i fugama s kistom pa nastavite na ostalim dijelovima površine s valjkom. Nanesite boju potezima valjka u križ, zadnjim potezom uvijek u istom smjeru. Ne radite eventualne popravke dok se boja suši. Ne nanosite drugi sloj dok se prvi potpuno ne osuši. Ostavite da se suši 3 sata pa na isti način nanesite drugi sloj. Uklonite zaštitnu traku odmah nakon nanošenja boje. Nakon dodavanja sadržaja kapsule u boju, ista se mora upotrijebiti unutar 10 dana kako bi se zadržalo njeno optimalno prijanjanje i učinak.

V33 SAVJETI

- Za čišćenje obojene površine koristite neagresivna sredstva za čišćenje i neabrazivne spužve.
- Premaz dobiva puna svojstva i postojanost nakon 20 dana, a do tada površinu treba zaštititi od udaraca, ogrebotina, mrlja i čišćenja.
- Za boje koje su kontrastne u odnosu na boju podloge možda će trebati nanijeti dodatni sloj boje.
- Kod pripreme za bojenje podnih pločica, betona i kamena, nakon početnog čišćenja pranjem preporuča se (nije obavezno) koristiti V33 Čistač Podova, radi poboljšanja prionjivosti boje na podlogu.